

Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice
Slovakia
WEB : www.kvart-sk.eu
E-mail: ivanecky@termet.sk

Informačný list výrobku



KONVEKČNÉ PLYNOVÉ KACHLE (LOKÁLNE PLYNOVÉ OHRIEVAČE) KVART T

Identifikačná značka modelu		KVART 2,4 T	KVART 3,4 T	KVART 4,7 T	KVART 471 T
Trieda energetickej účinnosti	-	C	C	C	C
Priamy tepelný výkon	kW	2,2	3,0	4,2	4,2
Nepriamy tepelný výkon	kW	-	-	-	-
Index energetickej účinnosti (EEI)	-	80	79	79	79
Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (η_{th})	%	90,7	89,2	87,3	86,7

Preventívne opatrenia, ktoré musia byť realizované pri montáži, inštalácii alebo údržbe konvekčných kachlí

1. Je potrebné overiť, či je ohrievač určený pre plyn, na ktorý sa má ohrievač pripojiť
2. Ohrievač nie je možné inštalovať nad zdrojom tepla (napr. elektrický alebo plynový šporák)
3. Inštalácia ohrievača musí byť realizovaná v súlade s Návodom na inštaláciu
4. Po inštalácii ohrievača je nutné skontrolovať tesnosť všetkých plynových spojov
5. Ohrievač môže obsluhovať len dospelá osoba
6. Je neprípustné zmenšovať plochu vetracích otvorov , prívodu vzduchu a dymovodu v interiéri, kde je zariadenie vo vyhotovení „B“ používané
7. Pred zahájením prác, ktoré môžu mať za následok zmenu prostredia v ktorom j ohrievač inštalovaný (napr. pri práci s náterovými hmotami, lepidlami a pod.), nesmie byť ohrievač v prevádzke. Ohrievač sa môže opätovne uviesť do prevádzky až po ukončení prác a riadnom vyvetraní priestoru, resp. až vtedy, keď už nehrozí nebezpečenstvo vznietenia výparov
8. V blízkosti ohrievača je zakázané skladovanie horľavých látok a agresívnych substancií, vďaka ktorým môžu vznikať korózie
9. Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, nastavenie, servis a údržbu môžu realizovať výhrade firmy k tejto činnosti odborne oprávnené